

# Comfort 360

Opérateurs pour portes de garages



blueline 

## Comfort 360

ARTICLE	ARTICLE-NR.	PRIX UNIT.
Tête d'opérateur Comfort 360	101 000	

### FOURNITURES

- Tête d'opérateur Comfort 360 avec télécommande multibit, 868 MHz
- 2 Emetteurs mini Digital 304, 4 boutons
- Kit de montage universel pour portes basculantes et sectionnelles

### CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Tension d'alimentation	230 V
Fréquence nominale	50/60 Hz
Absorption de courant	1,1 A
Consommation en fonctionnement	0,25 KW
Consommation en veille	0,6 W
Régime de fonctionnement (durée d'enclenchement)	KB 2 Min.
Tension du circuit de commande	24 V DC
Protection Tête d'opérateur	(Tête d'opérateur) IP 20
Classe de protection	II

### CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Force en traction et poussée	max. 650 N
Vitesse de manœuvre	max. 220 mm/Sec.
Temps d'ouverture (spécifique à chaque porte)	9,5 Sec.

### CARACTÉRISTIQUES D'ENVIRONNEMENT

Dimensions	(Tête d'opérateur) 360 x 135 x 335 mm
Dimensions	(Emballage) 375 x 150 x 500 mm
Poids (total)	7,4 kg
Températures d'utilisation	-20°C à +60°C
Eclairage incorporé	Module à LED 2 x 10

### FONCTIONS

- Fonction vitesse rapide
- Sécurité anti-effraction
- Arrêt automatique sur obstacle
- Limitation du temps de marche
- Fins de courses électroniques et Butée mécanique en ouverture
- Economiseur d'énergie intégré
- Déclenchement rapide de l'intérieur (cordelette)
- Bornier de raccordement pour bouton poussoir, Photo cellule, dispositifs de sécurité à contact NF
- Entrée/Sortie programmable
- Raccordement pour module d'extension, sauf EM 131
- Raccordement de la batterie de secours
- Sortie 24 V DC, 250 mA
- Back jump
- Compteur de cycles et de maintenance
- Amortis en Ouverture et Fermeture programmables séparément
- Ouverture partielle programmable
- Commande radio de la lumière de l'opérateur
- Vitesse de fonctionnement en ouverture et fermeture programmable séparément
- Vitesses en amorti en Ouverture et Fermeture programmables séparément
- Amortis en Ouverture et Fermeture programmables séparément
- Refermeture automatique programmable
- Signalisation des défauts
- Fonction Reset, retour à la programmation d'usine
- Programmation de l'opérateur et retour des informations via un afficheur LCD

### USAGES

- Opérateur pour usage privatif
- Pour basculantes débordantes jusqu'à largeur 3.500 mm et poids 110 kg
- Pour sectionnelles simple paroi jusqu'à largeur 5.000 mm et poids 110 kg
- Pour sectionnelles isolées jusqu'à largeur 3.000 mm et poids 110 kg
- Pour basculantes non débordantes et Canopy largeur max. 3.500 mm haut. max. 2.250 mm poids max. 110 kg
- Pour max. 10 utilisateurs, 20 cycles
- Pour rails SK chaîne en acier ou SZ courroie crantée